



Vertical Charging Stand

Model number: VS2788

User Guide

Contents

- 1 x Vertical Charging Stand
- 1 x Mains power supply unit (mains supply voltage 100-240v 50/60 Hz 0.4A)
- 1 x UK plug adaptor
- 1 x European plug adaptor

Installation & Use

To use the Vertical Charging Stand with the DUALSHOCK®3 Wireless Controllers

- Connect the charging lead into the Vertical Charging Stand.
- Carefully lift the USB charging cables from the Vertical Charging Stand.
- Dock the DUALSHOCK®3 Wireless Controllers onto the stand.
- Insert the USB charging cables carefully into the top of each controller and then switch on the stand at the mains power supply.
- When charging, the LED lights on top of each controller will all continually flash red.
- When fully recharged the LED lights will stop flashing.

To use the Vertical Charging Stand with the PS3™ system

- The Vertical Charging Stand is designed to securely fit your PS3™ Slim (CECH 2000 series) or Super Slim (CECH 4000 series) system in a vertical position.
- First ensure that the PS3™ system is turned off.
- Then carefully insert the system into the designated slot for the console in the upright vertical position.
- Ensure it fits safely and securely into place.
- Once docked in the upright vertical position you can then turn on the PS3™ system.

Mains Power Supply Unit

To change the plug adaptor on your mains power supply unit

- Hold the Mains Power Supply Unit in an upright position, with the cable at the top.
- Then carefully insert the required plug adaptor into the power supply; to do this insert the bottom of the adaptor first and then push until it clicks into place.
- To remove or change the adapter; pull the 'open tab' upwards until the adaptor is released.

Notes:

- The Vertical Charging Stand is designed to charge up to 4 DUALSHOCK®3 Wireless Controllers simultaneously.
- When the controllers are fully charged; disconnect the USB charging cable, carefully fold away any cables and turn off the charging stand at the mains.
- Do not touch the Vertical Charging Stand terminals.
- Do not short circuit.
- Do not dispose of in fire or leave near a heat source such as a radiator.
- Do not connect other power supplies to your Vertical Charging Stand as this may cause overheating or damage and may invalidate your warranty.
- Do not connect the mains power supply unit to other products as this may cause damage or overheating and may invalidate your warranty.
- Disconnect from the mains when not in use.
- Always allow free air circulation around your mains power supply to avoid over heating

Care and Maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you to protect your warranty coverage:

- Keep your device out of the reach of small children.
- Keep the device dry. Precipitation, humidity and all types of liquid or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, allow it to dry completely.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas, as moving parts and electronic components of your device can be damaged.
- Do not use or store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries and warp or melt certain plastics.
- Do not use or store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not drop, knock or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards

and fine mechanics.

- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents or strong detergents to clean the device. All of the previous suggestions apply equally to your device, battery, charger or any enhancements.

- The crossed out wheelee bin symbol on the product means that under the WEEE regulations, all consumer and household electrical and electronic products should not be mixed with general household waste as it may contain environmentally hazardous substances. For environmentally responsible recovery, recycling and treatment of the product, contact your local authority for details of your nearest designated collection point where it will be accepted free of charge.

Warranty:

This product is guaranteed for a period of 1 year from the date of purchase. During this period if there is a defect due to faulty materials or workmanship, the retailer from whom you purchased it will replace it with the same or a similar model on production of your purchase receipt or proof of purchase. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear, and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights.

Helpline Information:

The helpline is a one-to-one live service.

Hours:	9.00am - 5.00pm Monday to Thursday
	9.00am – 4.30pm Friday
Tel:	+44 (0) 1763 284181
Email:	customerservice@venomuk.com
Website:	www.venomuk.com

Countries outside the EU: Please contact us by email in the first instance: customerservice@venomuk.com

To ensure that your call is handled quickly and efficiently please check that you have the model number VS2788 and any other relevant information regarding your product at the time of your call.



Vertical Charging Stand

Numéro de modèle : VS2788

Mode d'emploi

Contenu

- 1 socle Vertical Charging Stand
- 1 bloc d'alimentation secteur (tension d'alimentation du secteur 100-240V 50/60Hz 0,4A)
- 1 adaptateur pour prise anglaise
- 1 adaptateur pour prise européenne

Installation & utilisation

Utilisation du socle Vertical Charging Stand avec les manettes sans fil DUALSHOCK®3

- Branchez la charge de plomb au Vertical Charging Stand.
- Levez délicatement les câbles de charge USB du socle Vertical Charging Stand.
- Placez les manettes sans fil DUALSHOCK®3 sur le socle.
- Branchez délicatement les câbles de charge USB sur chaque manette, puis mettez le socle sous tension.
- Pendant la charge, le témoin lumineux situé en haut des manettes clignote en rouge sans interruption.
- Lorsque la charge est terminée, les témoins lumineux cessent de clignoter.

Utilisation du socle Vertical Charging Stand avec la console PS3™

- Le socle Vertical Charging Stand est prévu pour un ancrage sécurisé de la console PS3™ Slim (série CECH 2000) ou Super Slim (série CECH 4000) en position verticale.
- Commencez par vérifier que la console PS3™ est hors tension.
- Insérez ensuite délicatement la console dans l'encoche prévue de sorte qu'elle soit en position verticale.
- Vérifiez qu'elle est bien enclenchée.
- Une fois en position verticale, vous pouvez allumer la console PS3™.

Bloc d'alimentation secteur

Changement d'adaptateur de prise du bloc d'alimentation secteur

- Tenez le bloc d'alimentation secteur en position verticale, avec le câble en haut.
- Insérez délicatement l'adaptateur de prise requis dans le bloc d'alimentation. Insérez le bas de l'adaptateur en premier, puis enfoncez-le de manière à l'enclencher.
- Pour retirer ou changer l'adaptateur, tirez le loquet d'ouverture vers le haut pour libérer l'adaptateur.

Remarques :

- Le socle Vertical Charging Stand est prévu pour charger simultanément jusqu'à 4 manettes sans fil DUALSHOCK®3.

- Lorsque les manettes sont intégralement chargées : débranchez le câble de charge USB, rangez délicatement tout éventuel câble, puis mettez le socle de charge hors tension.

- Ne touchez pas les bornes du socle Vertical Charging Stand.
- Ne provoquez pas de court-circuit.
- Ne jetez pas le socle au feu et tenez-le éloigné des sources de chaleur, telles que les radiateurs.
- Ne branchez pas d'autres alimentations électriques à votre Vertical Charging Stand car cela peut surchauffer ou endommager l'appareil et annuler votre garantie.
- Ne branchez pas l'appareil d'alimentation électrique du secteur à d'autres appareils car cela peut l'endommager ou le surchauffer et annuler votre garantie.
- Débranchez l'appareil du secteur quand vous ne l'utilisez pas.
- Laissez toujours l'air circuler librement autour de votre alimentation électrique du secteur pour éviter toute surchauffe.

Entretien et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et de fabrication de qualité supérieure et doit être traité avec soin. Suivez les suggestions ci-dessous pour vous aider à protéger la couverture de votre garantie.

- Conservez votre appareil hors de la portée des jeunes enfants.
- Conservez votre appareil au sec. La pluie et tous les types de liquide ou d'humidité peuvent contenir des minéraux susceptibles d'entraîner la corrosion des circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, laissez-le sécher complètement.
- N'utilisez et n'entreposez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux ou sales afin de ne pas endommager les pièces mobiles et les composants électroniques de ce dernier.
- N'utilisez et n'entreposez pas l'appareil dans des endroits chauds. Les fortes températures peuvent raccourcir la durée de vie des appareils électroniques et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'utilisez et n'entreposez pas l'appareil dans des endroits froids. Lorsque l'appareil revient à une température normale, une condensation peut se former à l'intérieur et endommager les circuits imprimés.
- Ne faites pas tomber, ne cognez et ne secouez pas l'appareil. Toute manipulation brutale peut endommager les circuits imprimés internes et les pièces mécaniques de précision.
- N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs, de solvants de nettoyage, ni de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Toutes les suggestions précédentes s'appliquent également à votre appareil, à la batterie, au chargeur et à tout accessoire.
- Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur le produit signifie que, dans le cadre des réglementations DEEE, aucun produit électrique ni électronique domestique comme grand public ne doit être mélangé aux déchets ménagers ordinaires, car il peut contenir des substances dangereuses pour l'environnement. Pour la récupération, le recyclage et le traitement écologiquement responsables du produit, contactez les autorités locales pour obtenir des détails sur le point de collecte le plus proche de chez vous où le produit sera accepté gratuitement.

Garantie :

Ce produit est garanti pendant une période de 1 an à compter de la date d'achat. En cas de défaut pendant cette période dû à un vice de matériau ou de fabrication, le vendeur auprès duquel vous l'avez acheté, remplacera le produit avec un modèle identique ou similaire, sur présentation de votre reçu ou preuve d'achat. La garantie ne couvre pas les défauts imputables à un dommage accidentel, à une utilisation inappropriée ou à l'usure normale, et ne bénéficie qu'à l'acheteur original du produit. Cela n'affecte pas vos droits légaux.

Informations sur la ligne d'assistance :

La ligne d'assistance est un service personnel interactif.

Horaires :	De 9h00 à 17h00, du lundi au jeudi
	De 9h00 à 16h30 le vendredi
Tél. :	+44 (0) 1763 284181
Email :	customerservice@venomuk.com
Site Internet :	www.venomuk.com

Pays situés en dehors de l'UE : veuillez nous contacter en premier lieu par e-mail à l'adresse suivante customerservice@venomuk.com

Pour permettre un traitement rapide et efficace de votre appel, veuillez indiquer le numéro de modèle VS2788, et avoir à portée de main toute autre information pertinente sur le produit.



Vertical Charging Stand

Modell-Nummer: VS2788

Benutzerhandbuch

Inhalt

- 1 Vertical Charging Stand
- 1 Netzstecker (netzversorgungsspannung 100-240 V 50/60 Hz 0,4 A)
- 1 Adapter für britische Stecker
- 1 Adapter für europäische Stecker

Installation & Verwendung

Verwendung des Vertical Charging Stand mit DUALSHOCK®3

Wireless Controllern

- Schließen Sie das Ladekabel an das Vertical Charging Stand.
- Entnehmen Sie die USB-Ladekabel vorsichtig dem Vertical Charging Stand.
- Docken Sie die DUALSHOCK®3 Wireless Controller am Ständer an.
- Stecken Sie die USB-Ladekabel vorsichtig oben in jeden Controller und schalten den Ständer dann am Netzschalter an.
- Während des Ladevorgangs blinken alle LED-Lampen oben auf jedem Controller ständig rot.
- Nach abgeschlossenem Ladevorgang blinken die LED-Lampen nicht mehr.

Verwendung des Vertical Charging Stand mit dem PS3™-System

- Der Vertical Charging Stand gewährleistet einen sicheren Sitz Ihres schlanken PS3™-(CECH 2000 Serie) oder superschlanken (CECH 4000 Serie) Systems in senkrechter Position.
- Vergewissern Sie sich zunächst, dass das PS3™-System abgestellt ist.
- Stecken Sie das System dann vorsichtig in den dafür vorgesehenen Schlitz für die Konsole in senkrechter Position.
- Vergewissern Sie sich, dass er sicher sitzt.
- Sobald er in senkrechter Position eingedockt ist, können Sie das PS3™-System anstellen.

Netzteil

Austausch des Steckeradapters an Ihrem Netzteil

- Halten Sie das Netzteil aufrecht, sodass das Ladekabel nach oben zeigt.
- Stecken Sie den jeweils benötigten Steckeradapter dann vorsichtig in das Netzteil; stecken Sie das Unterteil des Adapters zuerst hinein und führen diesen so weit hinein, dass er hörbar einrastet.
- Um den Adapter zu entfernen oder auszuwechseln, ziehen Sie den Tab zum Öffnen nach oben, bis der Adapter austrückt.

Hinweise:

- Der Vertical Charging Stand kann von seiner Konstruktion her bis zu vier DUALSHOCK®3 Wireless Controller gleichzeitig aufladen.
- Sobald die Controller vollständig aufgeladen sind, ziehen Sie das USB-Ladekabel heraus, stecken andere Kabel vorsichtig weg und schalten den Vertical Charging Stand an der Netzsteckdose aus.
- Berühren Sie nicht die Anschlussklemmen des Vertical Charging Stand.
- Achten Sie darauf, keinen Kurzschluss zu verursachen.
- Nicht ins Feuer werfen und nicht in die Nähe einer Wärmequelle, wie z. B. einer Heizung, kommen lassen.
- Schließen Sie keine anderen Netzgeräte an Ihr Vertical Charging Stand an, weil dies zur Überhitzung oder zur Beschädigung führen kann, wodurch die Garantie erlischt.
- Schließen Sie das Netzladegerät nicht an andere Produkte an, weil dies zur Überhitzung oder zur Beschädigung führen kann, wodurch die Garantie erlischt.
- Nehmen Sie das Gerät vom Netz, wenn es nicht gebraucht wird.
- Sorgen Sie immer dafür, dass die Luft um das Netzladegerät frei zirkulieren kann, um ein Überhitzen zu vermeiden.

Pflege und Wartung

Ihr Gerät ist ein hervorragend konstruiertes und gefertigtes Produkt und muss mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen werden Ihnen helfen, Ihren Garantieschutz zu erhalten:

- Bewahren Sie das Gerät außer Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Halten Sie das Gerät trocken. Niederschlag, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Mineralien enthalten, die die elektronischen Schaltungen korrodieren. Wenn Ihr Gerät nass werden sollte, lassen Sie es vollständig trocknen.
- Das Gerät nicht in staubigen, schmutzigen Bereichen benutzen oder aufbewahren, da bewegliche Teile und Elektronikbauteile des Geräts dadurch beschädigt werden können.
- Das Gerät nicht in heißen Bereichen benutzen oder aufbewahren. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen und bestimmte Kunststoffe verformen oder schmelzen.
- Das Gerät nicht in kalten Bereichen benutzen oder aufbewahren. Wenn das Gerät zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich Feuchtigkeit im Inneren des Geräts bilden und Platinen beschädigen.
- Das Gerät nicht fallen lassen, vor Stößen schützen und nicht schüttein. Ein grober Umgang mit dem Gerät kann zur Beschädigung interner Schaltungen und der Feinmechanik führen.
- Keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts benutzen. Alle der vorhergehenden Empfehlungen gelten gleichermaßen für das Gerät, die Batterie/den Akku, das Ladegerät und alle Erweiterungen.
- Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf dem Produkt bedeutet, dass laut WEEE-Vorschriften (für Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall) alle Elektro- und Elektronikprodukte für Verbraucher und Haushalte nicht im allgemeinen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen, da sie umweltgefährdende Substanzen enthalten könnten. Für eine umweltgerechte Entsorgung, Wiederverwertung und Behandlung des Produkts wenden Sie sich an Ihre Behörden vor Ort, um Angaben über die nächstgelegene Sammelstelle zur kostenfreien Entsorgung zu erhalten.

Gewährleistung

Dieser Artikel unterliegt einer 1-Jahres-Garantie ab Kaufdatum. Sollten innerhalb dieses Zeitraums Defekte aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern auftreten, ersetzt ihn Ihr Fachhändler mit dem gleichen oder einem gleichwertigen Modell nach Vorlage Ihres gültigen Kaufbelegs. Ausgeschlossen von dieser Garantie sind Defekte, die sich auf Unfallschäden, Missbrauch oder Abnutzungserscheinungen zurückführen lassen; nur der Erstkäufer des Produkts hat Anspruch darauf. Ihre gesetzlichen Verbraucherrechte werden durch diese Gewährleistung nicht eingeschränkt.

Helpline:

Die Helpline ist ein persönlicher Live-Service.

Geschäftsstunden:	9:00 Uhr - 17:00 Uhr Montag bis Donnerstag <p>9:00 Uhr - 16:30 Uhr Freitag</p>
Tel:	+44 (0) 1763 284181
E-Mail:	customerservice@venomuk.com
Website :	www.venomuk.com

Länder außerhalb der EU: Wenden Sie sich zunächst per E-Mail an uns: customerservice@venomuk.com

Um sicherzustellen, dass Ihr Anruf schnell und effizient bearbeitet werden kann, halten Sie bitte die Modellnummer VS2788 sowie weitere relevante Informationen zu Ihrem Produkt bereit, wenn Sie die Helpline anrufen.



Vertical Charging Stand

Modelnummer: VS2788

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

- 1 x Vertical Charging Stand
- 1 x netvoedingskabel (netvoeding 100-240v 50/60 Hz 0.4A)
- 1 x Britse stekkeradapter
- 1 x Europese stekkeradapter

Installatie en gebruik

Gebruik van de Vertical Charging Stand met de DUALSHOCK®3 draadloze Controllers.

- Sluit de contactstop aan op de Vertical Charging Stand.
- Maak de USB-oplaadkabels voorzichtig los van de Vertical Charging Stand.
- Dock de DUALSHOCK®3 draadloze Controllers op het statief.
- Plaats de USB-oplaadkabels voorzichtig in de bovenkant van elke controller en schakel vervolgens het statief aan de stroomkabel in.
- Tijdens het opladen knipperen de LED-lampen op de bovenkant van elke controller continu rood.
- Indien volledig opgeladen stoppen de LED-lampjes met knipperen.

Gebruik van de Vertical Charging Stand met het PS3™ systeem.

- De Vertical Charging Stand werd speciaal ontwikkeld om uw PS3™ Slim (CECH 2000 serie) of Super Slim (CECH 4000 serie) systeem in een verticale positie stevig vast te vast maken.
- Zorg eerst dat het PS3™ systeem is uitgeschakeld.
- Steek vervolgens het systeem in de specifieke sleuf voor de console in de verticale positie.
- Zorg dat deze veilig en stevig op zijn plaats zit.
- Zodra deze gedokt is in de verticale positie, kunt u het PS3™ systeem vervolgens inschakelen.

Stroomtoevoer

Om de stekkeradapter op uw netspanningseenheid te veranderen

- Houd de netspanningeenheid in een verticale positie met de kabel bovenaan.
- Steek vervolgens voorzichtig de stekkeradapter in de stroomtoevoer, om dit te doen dient u de onderzijde van de adapter eerst te plaats en deze vervolgens verder op zijn plaats te klikken.
- Om de adapter te verwijderen of wijzigen; trek het 'open tab'-klepje omhoog totdat de adapter vrijkomt.

Opmerkingen:

- De Vertical Charging Stand werd speciaal ontwikkeld om tot maar liefst 4 DUALSHOCK®3 draadloze controllers tegelijkertijd op te laden.
- Wanneer de controllers volledig opgeladen zijn; koppel de USB oplaadkabel los, berg de kabels voorzichtig op en schakel het oplaadstatief aan de netspanning uit.
- U mag de terminals van de Vertical Charging Stand niet aanraken.
- Niet kortsluiten.
- Niet weggooien in open vuur of laat het niet achter in de buurt van een warmtebron zoals een radiator.
- Sluit geen andere stroombronnen aan op uw Vertical Charging Stand aangezien dit oververhitting of schade kan veroorzaken en uw garantie ongeldig kan maken.
- Sluit de netvoeding niet aan op andere producten aangezien dit schade of oververhitting kan veroorzaken en uw garantie ongeldig kan maken.
- Koppel los van de netspanning bij niet gebruik.
- Zorg steeds voor vrije luchtcirculatie rond uw stroomtoevoer om oververhitting te vermijden.

Onderhoud en beheer

Uw toestel heeft een superieur en vakkundig ontwerp en dient voorzichtig behandeld te

